

STATIONER
K. ITOYA.
GINZA TOKYO.

星 果 樹

管

樂

品

目

録

京 東
目 丁 三 座 銀


大九七一・九三三 一 橋京話電
一 一 一 五京東 坐口替振



鉛筆出拾



小形 壹本 金參拾五錢



大形 壹本 金四拾貳錢



後部(替シ入) 壹本 金五拾四錢



總ニツケル 金貳拾錢
銀色 金參拾錢
前後金色中部ニツケル 金參拾錢
前後金色中部エプシ 金四拾五錢



總ニツケル 金貳拾錢
前後金色中部エプシ 金參拾四錢
前後金色中部ニツケル 金貳拾錢



懷中用
兩頭鉛筆



前後金色、中部エプシ 金拾五錢

本品ハデスリ用トシテ亦ボクツト用トシテモ極
メテ好評ヲ受ケシ、アルモノナリ
上部ト後部トハ黒色ニシテ中部ハ極メテ優美ナル
塗物ナリ

先				ベ			
183	鉄クイン	一ダロ	70	金J、金G	一ダロ	80	金J、金G
"	金G	"	70	鉄J、鉄G	"	50	"
"	金J	"	70	金銀行	"	95	"
ミツチエ	金G	"	270	鉄銀行	"	50	"
"	鉄G	"	110	金多福	"	95	"
"	銅G	"	170	鉄多福	"	50	"
ヒンクス	ラテン	一ダロ	50	金東那	"	125	金東那
アルニコエー	AG	一ダロ	95	金レビ	"	115	金レビ
"	銀行	"	95	金クイン	"	125	金クイン
壹ダロス	125			第一號			第五號

鉛筆削



ブロンズ色 ¥ ,06




金色 ¥ ,05

PENCIL SHARPENERS


鉛筆削

鉛筆削の使用スレ
バナイフニテ削
ルモノハ如何ニ
經濟的ナルカ然
不邊不規則ナリ
レバ使用上愉快
ナ事此上ナモノ
ナリ



真鍮製兩齒使用
¥ ,28

鉛筆削




角柄 ¥ ,28



木柄 ¥ ,22

オロロコツビー鉛筆 壹本 金拾五錢
本品ハコツビー用トシテ最良ナル品ナリ

壹打 金壹圓五拾錢



金色附付コツビー鉛筆 壹本 金拾貳錢

壹打 金壹圓貳拾錢



赤、青兩頭鉛筆 壹本 金拾貳錢

壹打 金壹圓貳拾錢



MODERN FOUNTAINPEN CLIP

萬年筆用クリップ

銀製 金四拾圓
金製 金五拾五圓



國會ハ常ニ來ル其
ノ一時時諸君ノサ
ケストニ諸君ノ忠
實ナル代表者ナル
爲年筆或ハ鉛筆が
紛失シ又ハ置忘レ
タル場合アランカ
國會ハ齊馬ノ如ク
去ラン 然リ所ノ
如キ失望チ絶体ニ
防グニハフアウン
テンタイツブノ
添付ヲ要ス

第一圖



萬年筆用 ¥ ,10
鉛筆用 ¥ ,10
ニツケル製




實物大

第二圖



消ゴム

¥ ,00 ,10 ,11 ,13 ,20 ,30 の六種



金八錢



金拾錢

(¥ ,04 ,08 ,11 ,13 ,23 の五種) (大 ¥ ,32 中 ¥ ,23 小 ¥ ,13)



¥ ,20



¥ ,17

イソキ鉛筆両用